



Load의 소모전류가 허용전류 이하일 경우



Load의 소모전류가 허용전류 이상일 경우



- 허용전류 이하일 경우 DO 단자에 직접 연결하여 제어 하도록 한다.
- 허용전류 이상일 경우 외부 릴레이를 사용하여 제어 하도록 한다.